

# DigiCharger Plus

Liste de compatibles

**Canon - Casio - Fuji - Hitachi - JVC - Kodak - Konica - Kyocera - Minolta - Nikon - Olympus - Panasonic - Pentax - Polaroid - RCA - Ricoh - Samsung - Sanyo - Sharp - Sony - Thomson - Toshiba**

<b>Canon</b>	<b>Batterie Type</b>	<b>Volt</b>	<b>Adaptateur</b>
ZR-10/25, Power Shot G1, G2 Pro 90	BP-511/512/522/535	7,2V	Base unit
ES-520A /4000 /5000 /6000 /6500 /7000 /8000	BP-911/914/915/941	7,2V	Base unit
MV200	BP-294 /927/930 /945	7,2V	Base unit
IXUS 300 /330 /V /V2 /V3, Elph Power Shot 5100 /5110 / 300	NB-1L	3,7V	Adaptateur
	NB-1LH	3,7V	Adaptateur
PowerShotS30 /S40 /S50	NB2F12	7,4V	Adaptateur
	BP-2L12	7,4V	Adaptateur
Canon SD-100, IXUS II	NB-2L	7,4V	Adaptateur
	NB-3L	3,7V	Adaptateur
	BP-3LCL (-850mAh)	3,7V	Adaptateur

<b>Casio</b>	<b>Batterie Type</b>	<b>Volt</b>	<b>Adaptateur</b>
EX-M1, EX-S1, EX-S1PM, S1, S3	NP-20	3,6V	Adaptateur
Casio QV-R Serie	NP-30	3,7V	Adaptateur
	NP-40 (-1230mAh)	3,7V	Adaptateur

<b>Fuji</b>	<b>Batterie Type</b>	<b>Volt</b>	<b>Adaptateur</b>
	DR-LB4	3,7V	Adaptateur
	NP-30	3,6V	Adaptateur
	NP-40	3,6V	Adaptateur
Finepix F401 /601 /50i, M603, Kodak LS420 / LS443	NP-60	3,6V	Adaptateur
Fot Fuji FinePix 4800, 4900, 6800, 6900, MX-1700 2700, 2900, 4900, 6800, 690, Kodak DC4800/EZ	NP-80	3,7V	Adaptateur
GC-QX3HD, GC-QXHD, GC-S5, MX600, MX700	NP-100	3,6V	Adaptateur
FinePix M603	NP-120	7,2V	Adaptateur

<b>Hitachi</b>	<b>Batterie Type</b>	<b>Volt</b>	<b>Adaptateur</b>
VME-340A / 535LA /545LS /555LA /635LA /645LA 755LA /855LA	VM-BPL13 /27 /30 / 60	7,2V	Base Unit
	VM-E330 /535	7,2V	Base Unit
VL-H575 /500H /8300ES, VM-E330E /340E /E350A E520E /E535 /E545LE	VM-NP500	7,2V	Base Unit
	VM-NS20	7,2V	Base Unit

<b>JVC</b>	<b>Batterie Type</b>	<b>Volt</b>	<b>Adaptateur</b>
GR-DVL9000U, GR-DVM1, GR-VBM1	BN-V812 /814	7,2V	Base Unit
GR-DVL Series	BN-V408 /416 /428	7,2V	Base Unit
JVC GC-S5, RCDi700	BN-V101	3,7V	Adaptateur
	BN-V306 (-650mAh)	7,2V	Adaptateur
	BN-V312U (-1260mAh)	7,2V	Adaptateur

	JVC BN-V306 (-650mAh)	7,2V	Adaptateur
	JVC-BN-V312 (-1300mAh)	7,2V	Adaptateur

<b>Kodak</b>	<b>Batterie Type</b>	<b>Volt</b>	<b>Adaptateur</b>
For Fuji FinePix 4800, 4900, 6800, 6900, MX-1700,	KLIC-3000	3,7V	Adaptateur
2700, 2900, 4900, 6800, 690, Kodak DC4800/EZ	KLIC-5000	3,7V	Adaptateur
	KLIC 5001 (-1700 mAh)	3,7V	Adaptateur

<b>Konica</b>	<b>Batterie Type</b>	<b>Volt</b>	<b>Adaptateur</b>
Revio KD-300Z	DR-LB1	3,6V	Adaptateur
KD-400Z, 310Z, 500Z	DR-LB4	3,7V	Adaptateur

<b>Kyocera</b>	<b>Batterie Type</b>	<b>Volt</b>	<b>Adaptateur</b>
	BP-780S (-780mAh)	3,7V	Adaptateur
FineCam S3, PDR-3310	BP-800S	3,6V	Adaptateur
	BP-1000S	3,6V	Adaptateur

<b>Minolta</b>	<b>Batterie Type</b>	<b>Volt</b>	<b>Adaptateur</b>
	DR-LB1(-800mAh)	3,6V	Adaptateur
Digital Camera Dimage X	NP-200 (-750 mAh)	3,7V	Adaptateur
	NP-400 (-1300mAh)	7,4V	Adaptateur
	NP-600 (-860 mAh)	3,7V	Adaptateur

<b>Nikon</b>	<b>Batterie Type</b>	<b>Volt</b>	<b>Adaptateur</b>
Cool Pix885, Coolpix775, Coolpix880, coolpix995, E880	EN-EL1	7,4V	Adaptateur
Coopix 2500, Coolpix 3500	EN-EL2	3,7V	Adaptateur
D100, D100 SLR	EN-EL3	7,4V	Adaptateur
	EN-EL5 (-1100mAh)	3,7V	Adaptateur

<b>Olympus</b>	<b>Batterie Type</b>	<b>Volt</b>	<b>Adaptateur</b>
	BP-LM1 (-1500mAh)	7,2V	Adaptateur
C-50	DB-L10	3,7V	Adaptateur
	LI-10B	3,7V	Adaptateur
Olympus C5000, 5060	PS-BLM1 (-1500mAh)	7,2V	Adaptateur

<b>Panasonic</b>	<b>Batterie Type</b>	<b>Volt</b>	<b>Adaptateur</b>
VM-DS5, NV-DEC, PV-DV700 /710, AG-EZ30U	VW-VBD1 /E	7,2V	Base Unit
	VW-VBD2	7,2V	Base Unit
PV-SD5000, PV-SD4090	CGR-B202A	7,2V	Base Unit
NV-DJ1 /DJ100 /DS5 /DX1 /DX100, AG-BP25, PV-DBP5 PV-DV1000	AG-BP15P	7,2V	Base Unit
	AG-BP25	7,2V	Base Unit
	PV-DBP5	7,2V	Base Unit
NV-GS10 /30 /40 /50 /70, PV-GS50 /50S /70, VDR-M30	CGA-DU07	7,2V	Adaptateur
	CGA-DU14	7,2V	Adaptateur
	CGA-DU21	7,2V	Adaptateur
	CGA-S001E	3,7V	Adaptateur
	CGA-S002	3,7V	Adaptateur
Lumix DMC-F7-K	CGR-101	3,6V	Adaptateur

	CGR-602A	7,2V	Adaptateur
	CGR-D120 (-800mAh)	7,2V	Adaptateur
	CGR-D220	7,2V	Adaptateur
	CGR-S101A	3,7V	Adaptateur
	CGR-S301A	3,7V	Adaptateur
	CGR-S602A (-1400mAh)	7,2V	Adaptateur
	CGR-S602E	7,2V	Adaptateur
SV-AV10-A, SV-AV10-R, SV-AV10-S	DMW-BC7	3,7V	Adaptateur
Lumix DMC-F1, Leica D-LUX	DMW-BCA7	3,6V	Adaptateur
SV-AV10-A, SV-AV10-R, SV-AV10-S	DMW-BL14	7,4V	Adaptateur
	DMW-BM7 (-680 mAh)	7,2V	Adaptateur
	VW-VBA10 (-530mAh)	3,7V	Adaptateur
	VW-VBAP10		Adaptateur
	VW-VBD07	3,7V	Adaptateur
SV-AV10-A, SV-AV10-R, SV-AV10-S	VW-VBP10	3,7V	Adaptateur
	VW-VBD14	3,7V	Adaptateur
	VW-VBD21	3,7V	Adaptateur

<b>Fuji</b>	<b>Batterie Type</b>	<b>Volt</b>	<b>Adaptateur</b>
RP0.V730 /V742	BB-065L	7,2V	Base Unit

<b>Pentax</b>	<b>Batterie Type</b>	<b>Volt</b>	<b>Adaptateur</b>
Optio 330 /430 /450	D-L12	3,7V	Adaptateur
Optio 550	D-L17	3,7V	Adaptateur
Optio S	D-L18	3,7V	Adaptateur

<b>Polaroid</b>	<b>Batterie Type</b>	<b>Volt</b>	<b>Adaptateur</b>
	PR105DG (-720 mAh)	3,6V	Adaptateur
Kyocera /Yashica FineCam S3	PR-110DG	3,6V	Adaptateur
	PR-111DG	3,6V	Adaptateur

<b>Ricoh</b>	<b>Batterie Type</b>	<b>Volt</b>	<b>Adaptateur</b>
MX-1700 /2700 /2900, DC4800, PDR-M4 /M5 /M70	DB-30	3,7V	Adaptateur
Ricoh Caplio RR10	DB-40	3,7V	Adaptateur
	DB-43	3,7V	Adaptateur
	NP-40		Adaptateur

<b>Samsung</b>	<b>Batterie Type</b>	<b>Volt</b>	<b>Adaptateur</b>
SC-L8 10/860	SB-L160 / L320 / L480	7,4V	Base Unit

<b>Sanyo</b>	<b>Batterie Type</b>	<b>Volt</b>	<b>Adaptateur</b>
	VM-LC100	7,2V	Base Unit
	DB-L10	3,7V	Adaptateur
	DB-L20 (-720 mAh)	3,7V	Adaptateur
FinePix 6900 /6800 /4900 /4800, Fuji MX-1700 /2700 2900 / PDR-M4 /M5 / M71	UR-211	3,7V	Adaptateur
Cool Pix885, Coolpix775, coolpix880, Coolpix995, E880	UR-421	7,4V	Adaptateur

<b>Sharp</b>	<b>Batterie Type</b>	<b>Volt</b>	<b>Adaptateur</b>
Finecam S3, PDR 3310	AD-S30BT	3,6V	Adaptateur
	AD-S31BT	3,6V	Adaptateur
	AD-T50BT	3,6V	Adaptateur
	AD-T51BT	3,6V	Adaptateur
VL-Z5, VL-Z7	BT-L226	7,4V	Adaptateur

<b>Sony</b>	<b>Batterie Type</b>	<b>Volt</b>	<b>Adaptateur</b>
TRV-15 /25 /35 /75 /85 /95 /99, TR-67 /87 /940, GVA-500, DKC-ID1 /MVC-FD 75 /87 /92 /97 /200	NP-F330	7,2V	Base Unit
TRV-15 /25 /35 /75 /85 /95 /99, TR-67 /87 /940, GVA-500, MVC-FD 5 /7 /51 /71 /73 /81 /83 /85 /88 /90 /95	NP-F750 /F750SP	7,2V	Base Unit
	NP-500	7,2V	Base Unit
	NP-520	7,2V	Base Unit
	NP-F530	7,2V	Base Unit
	NP-F550	7,2V	Base Unit
	NP-F720 /F730	7,2V	Base Unit
	NP-F930	7,2V	Base Unit
	NP-F950/F960	7,2V	Base Unit
DCR-VX1000 /VX700, MVC-FD 5 /7 /51 /71 /73 /81 /83 /85 /88 /90 /95	NP-F730H	7,2V	Base Unit
DCR-TRV8 /TRV10, DSCS 50 /70 /30 /S75 /S85, MVC-CD200 /300	NP-FM50	7,2V	Base Unit
	NP-QM51	7,2V	Base Unit
DCR-TRV8 /TRV10	NP-FM70	7,2V	Base Unit
	NP-FM90	7,2V	Base Unit
	NP-QM71	7,2V	Base Unit
	NP-QM91	7,2V	Base Unit
DCR-PC1, DSC F55 /505	NP-FS11	3,6V	Base Unit
	NP-FS21	3,6V	Base Unit
	NP-FS31	3,6V	Base Unit
	NP-FC11	3,7V	Base Unit
DCR-PC1, DSC P3 /5 /7	NP-F10	3,6V	Base Unit
	NP-F20	3,6V	Base Unit
	NP-F30	3,6V	Base Unit
	NP-FC10	3,7V	Base Unit
DCR-1P7 /IP5	NP-FF50 /70	7,2V	Base Unit
DCR-PC7 /10	NP-F300	7,2V	Base Unit
	NP-F100	7,2V	Base Unit
	NP-F200	7,2V	Base Unit
	NP-FP50	7,2V	Base Unit
	NP-FP70	7,2V	Base Unit
	NP-FR1 (-4,4Wh)	3,6V	Base Unit
	NP-FT1 (-680mAh)	3,6V	Base Unit
	LIP-10	3,7V	Base Unit

<b>Thomson</b>	<b>Batterie Type</b>	<b>Volt</b>	<b>Adaptateur</b>
Bat600	BAT600	7,2V	Base Unit

<b>Thosiba</b>	<b>Batterie Type</b>	<b>Volt</b>	<b>Adaptateur</b>
PDR-M4 /M5 /M72	PDR-BT1	3,7V	Adaptateur
	BPDR-BT2	3,6V	Adaptateur